

Wichtige Hinweise:

Die Montage der Anlagen erfolgt immer im Fensterfalz.

Die Firma Fakro produziert Fensterflügel immer mit schrägem Fensterfalz

In unserem Konfigurator wählen Sie zunächst immer die Typenbezeichnung Ihres Fensters (z.B. FTS) und die Größenbezeichnung (z.B. 66/98) aus. Nach dieser Auswahl erscheinen die zu Ihrem Fenster passenden Flügellichtmaße. Diese können Sie für Gewissheit nochmals mit den Flügellichtmaßen Ihres Fensters vergleichen.

Bestimmung der Flügellichtmaße:

Die Flügellichtmaße des Fensters werden an der Vorderkante gemessen (*siehe Zeichnung*).

Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihres Flügellichtmaßes.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters die Maße an mehreren Punkten.

Fensterflügel immer mit schrägem

