





## Demontage • Disassembly • Démontage • Smontaggio





Falzmontage  
Top fixing  
Montage en feuillure  
Montaggio a libro



Winkelmontage  
Face fixing  
Montage en angle  
Montaggio ad angolo



## Option • Opzione






## Montageanleitung • Assembly instruction Instructions de montage • Istruzioni di montaggio


DE • EN • FR • IT


















## VS 1, VS 3, VS 3 SD

Wichtig! Bitte mit den Produkthinweisen aufbewahren! • Important! Please keep together with product information!  
Important! A conserver avec les instructions relatives au produit! • Importante! Si prega di attenersi alle istruzioni del prodotto!





**Falzmontage**  
**Top fixing**  
**Montage en feuillure**  
**Montaggio a libro**



**Winkelmontage**  
**Face fixing**  
**Montage en angle**  
**Montaggio ad angolo**

