

## Roto

- DF 20 , DF 20 Comfort

### Wichtige Hinweise:

Die Montage der Anlagen erfolgt immer im Fensterfalz. Die Firma Roto hat zwei verschiedene Fensterflügelformen produziert. In unserem Konfigurator wählen Sie zunächst immer die Typenbezeichnung Ihres Fensters (z.B. R7) und die Größenbezeichnung (z.B. 7/11) aus. Nach dieser Auswahl erscheinen die zu Ihrem Fenster passenden Glasmaße. Diese können Sie für Gewissheit nochmals mit den Glasmaßen Ihres Fensters vergleichen.


Bitte beachten Sie, dass bei Roto Fenstern das Glasmaß immer an der engsten Stelle gemessen wird (siehe Zeichnung).

### Bestimmung der Flügellichtmaße

Messen Sie die Höhe (H) und die Breite (B) Ihrer Fensterscheibe.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters die Maße an mehreren Punkten.

### Alte Bauart



### Neue Bauart

