

Insektenschutz Spannrahmen Pro Innenliegend

So wird gemessen


*Achtung: Der Insektenschutzrahmen eignet sich **nicht** für flächenbündige Fenster und Fenster mit Wetterschenkel.*

1

Messen Sie die lichte **Höhe & Breite** des Fensterrahmens


Wichtig:

Messen Sie am kleinsten Innenmaß der Fensterfalz.



Tipp

Messen Sie immer an **mehreren** Stellen.




Falztiefe

2

Messen Sie die **Falztiefe** des Fensterrahmens.

Wichtig:

Wenn eine **Gummidichtung** direkt an der Falzkante ist, drücken Sie diese beim Messen leicht zusammen.



Gummidichtung