

Insektenschutz Spannrahmen Pro


So wird gemessen

1

Messen Sie die lichte **Höhe & Breite** des Fensterrahmens

Wichtig:

Messen Sie am kleinsten Innenmaß der Fensterfalz.




Der Insektenschutzrahmen liegt von außen umlaufend **1,9 cm** auf.



Tipp

Messen Sie immer an **mehreren** Stellen.




Falztiefe

2

Messen Sie die **Falztiefe** des Fensterrahmens.

Wichtig:

Wenn eine **Gummidichtung** direkt an der Falzkante ist, drücken Sie diese beim Messen leicht zusammen.



Gummidichtung